



# Russell Hobbs

## Dansk brugervejledning

Russell Hobbs Glass Line kaffemaskine  
Model 12591-58



Læs venligst instruktionerne og opbevar dem et sikkert sted for evt. senere brug. Fjern al emballage, men gem det indtil du er sikker på at kaffemaskinen efter hensigten fungerer som den skal.

### Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Kaffemaskinen bør kun betjenes af en voksen, eller under observation af en voksen. Put ikke maskinen i vand, brug den ikke i badeværelser, i nærheden af vand eller udendørs. Rør ikke ved varme genstande (karaffel med varm kaffe eller varmepladen). Der går lang tid før risikoen for skoldning efter kaffe-brygningen er ophørt.

Stil ikke kaffemaskinen for tæt på bordkanten og lad aldrig ledninger hænge udover kanter, med fare for sikkerheden.

Placer maskinen på en plan og varmeresistent bordplade / underlag. Maskinen må ikke betjenes af eksterne fjernbetjeninge. Før rengøring eller flytning af maskinen bør ledningskabel tages ud af stikkontakt og ledning rulles ind. Bryg mindst 2 kopper vand og aldrig mere end maksimum markeringen. Sæt karaffelen på varmepladen inden der tændes for maskinen.

Hvis du ønsker at stoppe kaffemaskinen, tryk på knappen med én rygende kop én gang hvis maskinen er i gang (grønt lys). Tryk to gange hvis den venter på at brygge (rødt lys) – lyset går ud! Lad kaffe-maskinen afkøle i 10 minutter inden der igen hældes vand på maskinen for at undgå varme dampsprøjt. Glas karaffelen tåler ikke mikrobølgeovn.

Justér ikke på metal-båndet omkring karaffelen, idet glasset kan knuse. Brug ikke andet tilbehør til maskinen end det, som Russell Hobbs leverer. Brug ikke maskinen til andet end det, som er beskrevet i vejledningen. Brug ikke maskinen hvis den ikke virker efter hensigten. Hvis ledningen ikke er intakt eller er beskadiget, bør den udskiftes af en autoriseret elektriker.

### Kun til husholdning

#### Før du anvender kaffemaskinen første gang

Fyld vandreservoir til maksimum markeringen og lad maskinen brygge helt uden kaffe. Lad den afkøle og hæld vandet ud fra karaffelen. Herefter er maskinen klar til brug. Hvis der er lugt fra produktion, kan maskinen med fordel køres igennem med lagereddike og vand i forholdet 1:1 og herefter skylles maskinen igennem én til to gange med brygning af kun rent vand.

#### Normal kaffe

Ønsker du normal kaffe vil du få det bedste resultat med medium kaffe-filter og to teskeer kaffepulver m/top pr. kop.

#### Kaffepulver opbevaring

Kaffepulver opbevares bedst i en lufttæt beholder på et køligt sted.



# Russell Hobbs

## Mælk

Hæld ikke mælk i kaffemaskinen, men brug evt. opvarmet mælk fra anden varmekilde.

## Vand fra flaske

Hvis der anvendes vand fra en flaske skal du sikre dig at vandet er rent og ikke indeholder mineraler eller lignende. Det anbefales kun at anvende normalt rent vand. Reservoiret bør kun fyldes med rent vand og det anbefales ikke at genopvarme kaffe igennem maskinen. Rens filter og karaffel med rent vand før du genbruger maskinen.

## Forberedelse

Placer kaffemaskinen på en plan og vandret overflade/underlag der tåler varme. Lad ikke overskydende ledninger hænge ud over bordkanter og lad ikke maskinen stå for tæt på bordkanter des lignende. Tænd ikke maskinen endnu.

## Påfyldning

Hvis maskinen lige har været i brug, skal du sikre at den ikke er tændt. Hvis den er tændt skal du trykke på knappen med den rygende kop indtil lyset går ud. (tryk én gang ved manuel indstilling, eller to gange ved **auto** indstilling). Lad maskinen afkøle i 10 minutter. Brug evt. karaffelen til at påfylde reservoiret for at undgå over-opfyldning! Fjern karaffelen fra varmepladen. Åben låget på maskinen og frigør reservoiret og fyld det med minimum 2 kopper vand, men ikke over max markeringen. Sæt reservoiret tilbage på sin plads og vær sikker på at det sidder rigtigt. Vend karaffelen således at tuden ikke vender mod kontrolpanelet og placer den på varmepladen. Påfyld kaffepulver efter ønske i kaffefilteret og luk låget.

## Tænd

Tilslut maskinen til strømkilden og display vil vise AM og 12:00 vil blinke Tryk og slip "h" knappen, for at stoppe blink.

Det er lige gyldigt hvilken tid displayet viser, eftersom du ikke vil bruge timeren. Tryk og slip knappen med den rygende kop.

**Auto** fremkommer i displayet og lyset bliver rødt – ignorer dette. Tryk og slip den rygende kop knap igen.

Lyset bliver grønt og kaffemaskinen vil starte med at brygge og kaffe vil kort efter begynde at dryppe ned i karaffelen. Når den er færdig vil varmepladen holde kaffen varm.

## Timerfunktion

Indstil klokken/uret på kaffe-maskinen:

- Tryk og slip "h" knappen indtil timevisning er korrekt.
- Tryk og slip "min" knappen indtil minutvisning er korrekt.

Display viser AM for morgen eller PM for eftermiddag. Indstil timeren til det tidspunkt du ønsker påbegyndt brygning af kaffe.

- Tryk på "ur" knappen og hold den inde (slip først efter de 2 nedenstående trin). "TIMER" vises nu i displayet.
- Tryk og slip "h" knappen for at indstille timer.
- Tryk og slip "min" knappen for at indstille minutter.
- Slip "ur" knappen.
- Tryk én gang på den rygende kop knap.

AUTO vises i displayet og rødt lys.

Uret i displayet ændres ikke så længe kaffemaskinen har strøm-tilførsel. Hvis strømmen slås fra og tændes igen fra vil maskinen genindstille sig til AM og 12:00 og blinke.

Start forfra hvis de ønsker timer igen. Det var det. Kaffemaskinen vil brygge kaffe til det tidspunkt, der er indstillet til og lyset skifter fra rødt til grønt når tid er.

## Husk

Husk, at hvis du har glemt hvilken tid du har indstillet timeren til, kan du blot trykke "ur" knappen ind og din timing vises i displayet. Husk, at trykke på den rygende kop knap efter du har indstillet timeren.

## En hurtig kop

Ønsker du en hurtig kop inden kaffen er helt færdigbrygget:

du kan flytte karaffelen, når som helst og skænke en kop kaffe, men husk at stille karaffelen tilbage inden 20 sekunder. "non dryp" funktionen forhindrer kaffen i at løbe ud når karaffelen er fjernet.

## Varmepladen

Varmepladen holder kaffen varm i 2 timer – lyset vil være grønt og minder dig om at maskinen er tændt. Efter 2 timer slår den al opvarmning fra. Kaffe smager bedst hvis det opbevares i termokander. Kaffe der har stået i karaffel i mere end ca. 1 time vil begynde at forandre sig i smagen. Sluk for maskinen når karaffelen er tom og lad altid maskinen køle af inden du påfylder nyt vand i vandreservoiret.

## Vedligeholdelse

- 1) Sluk på stikkontakten og tag stikket ud af stikkontakten. Maskinen skal være afkølet inden den rengøres eller inden maskinen sættes i skab for opbevaring.
- 2) Brug håndtaget for at åbne låget  
**ADVARSEL** – Åbnes låget inden afkøling, vil damp fra maskinen kunne forårsage skoldning. Brug håndtagene i siden af filterholderen for at tage filteret op af filterholderen.
- 3) Brugt kaffepulver smides ud i skraldespand, ikke i håndvasken.
- 4) Karaffel, filter og filterholder kan vaskes med varmt vand og lidt opvaskemiddel. Skyl godt efter med rent vand.
- 5) Rengør ydre flader på maskinen med en fugtig klud.
- 6) Vend filterholderen rigtigt når den sættes tilbage.
- 7) Luk låget ned
- 8) Ingen dele på kaffemaskinen tåler maskinopvask.
- 9) Læg intet fra kaffemaskinen i vand eller andre væsker.

## Anvend aldrig hårde rengøringsmidler eller opløsningsmidler ved rengøring.

## Afkalkning

Opbygning af kalk i maskinen vil få varmeelementerne til at overophede og reducerer maskinens levetid, ligesom det forlænger brygge tiden.

Afkalk din maskine regelmæssigt. Bliver maskinen langsom, bør du afkalke oftere. I områder med hårdt vand kan det blive nødvendigt med endnu oftere afkalkning.

## Anvend kun afkalkningsmidler beregnet til afkalkning af plastikdele, og følg vejledningen fra producenten af afkalkningsmidlet.

Lad maskinen køre igennem mindst to gange med rent vand efter afkalkning, tøm og skyl karaffelen.