



# Russell Hobbs

## DANSK BRUGERVEJLEDNING

### Russell Hobbs Purple Passion Ledningsfri elkedel - Model 14962-56



#### Instruktioner

Læs instruktionerne og opbevar dem på et sikkert sted. Lad instruktionerne følge med apparatet, hvis du forærer det til andre. Fjern al emballagen, men opbevar den, indtil du ved, at apparatet fungerer.

#### Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Følg almindelige sikkerhedsforanstaltninger, deriblandt:



1. Dette apparat bør kun anvendes af eller under opsyn af en voksen. Anvend og opbevar apparatet uden for børns rækkevidde.
2. Nedsænk ikke kedel, holder, ledning eller stik i nogen form for væske; anvend ikke kanden i badeværelset, i nærheden af vand eller udendørs.
3. Rør ikke ved de varme overflader. Benyt håndtaget.
4. Anvend ikke kedlen uden filterholder i - det kan sprøjte med varmt vand.
5. Åbn ikke låget, mens vandet opvarmes.
6. Vær forsigtig, når du hælder op - hæld langsomt, og tip ikke kedlen for meget.
7. Der er fare for at brænde sig lang tid efter, at vandet har kogt. Hold kedlen, holderen og ledningen væk fra kanten af bordpladen, og uden for børns rækkevidde.
8. Placer ledningen, så den ikke hænger frit, og således at man ikke kan falde over den eller vikle sig ind i den.
9. Rul overskydende ledning op under apparatet.
10. Træk stikket ud, når apparatet ikke er i brug, og før det flyttes eller rengøres. Lad kedlen køle helt af, før den rengøres og stilles væk.
11. Kontroller, at låget er helt lukket, før du tænder for kedlen. Ellers kan den måske ikke slukkes.
12. Kontroller, at kedlen er placeret rigtigt i holderen, før du tænder.

13. Tænd ikke, medmindre der er mindst to kopper vand i kedlen.
14. Fyld højst vand i til max, ellers kan den sprøjte vand.
15. Fjern kedlen fra holderen, før du fylder eller hælder.
16. Hold kedel, holder, ledning og stik væk fra varmekilder.
17. Brug ikke kedlen til andre formål end til at varme vand.
18. Anvend kun kedlen sammen med den medleverede holder (og omvendt).
19. Apparatet må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller en fjernbetjening.
20. Anvend ikke apparatet, såfremt det er beskadiget eller ikke fungerer efter hensigten.
21. Hvis ledningen beskadiges, bør den udskiftes af fabrikanten, af en fagmand eller af en med lignende kvalifikationer, for at undgå fare.

#### KUN TIL HJEMMEBRUG

#### Før den anvendes første gang

Fyld op til max, kog, hæld vandet væk og skyl. Gør dette tre gange for at fjerne rester fra fabrikationen.

#### Placering

Stil apparatet på en stabil, jævn overflade. Placer ledningen, så den ikke hænger frit, og således at man ikke kan falde over den eller vikle sig ind i den. Rul den overskydende ledning op under apparatet.

#### Opfyldning

**ADVARSEL** kom ikke for tæt på. Der kan slippe damp ud fra låget.

1. Fjern kedlen fra holderen.
2. Tryk på knappen på låget, og træk låget op og tilbage.
3. Fyld mindst to kopper vand i, men ikke over max.
4. Hvis kedlen overfyldes, kan den sprøjte vand.
5. Luk låget og tryk ned for at låse det.
6. Kontroller, at låget er lukket, ellers slukker kedlen ikke når den koger.

#### At tænde

7. Sæt stikket i stikkontakten.
8. Sæt kedlen på holderen - pas på ikke at spille.
9. Flyt kontakten til |
10. Lyset vil tændes, og kedlen vil varme op.

#### At slukke

11. Når vandet koger, slukker kedlen, og lyset går ud.
12. For at slukke manuelt, skal kontakten flyttes ned til ○
13. Hvis kedlen løftes fra holderen, vil den også slukkes.



# Russell Hobbs


## Generelt

14. Fjern kedlen fra holderen før du hælder.
15. For at undgå at spilde, så hæld langsomt, og tip ikke kedlen for meget.
16. Tip ikke kedlen baglæns, da der kan komme vand på kontrolområdet. Hvis dette sker, så lad kedlen tørre, før den anvendes - stil den et varmt sted i 12 timer.
17. Når du løfter kedlen, kan der være fugt på holderen. Det betyder ikke noget. Det er den damp, der benyttes til at slukke automatisk, som kondenserer og undslipper via ventilerne under kedlen.
18. Der kan forekomme misfarvning på bunden af kedlen. Dette betyder heller ikke noget. Det skyldes, at elementet binder sig til kedlens bund.

## Anvendelse med for lidt vand

- Dette vil forkorte elementets levetid.
- En sikring imod at koge uden vand vil slukke kedlen.
- For at undgå at kedlen slukker og tænder hele tiden, så fjern den fra holderen og lad den køle af, før du sætter den tilbage på holderen.
- Stil kedlen på bordet, indtil den er kold.
- Fyld ikke kedlen, før den er kold. Ellers kan den sprøjte vand.

## Pleje og vedligeholdelse

19. Kontroller at kedlen er slukket. Flyt kontakten ned til 
20. Træk stikket ud af stikkontakten og lad kedlen køle helt af, før den rengøres.
21. Tør kedlen af med en tør klud indvendig og udvendig. Du kan benytte en smule opvaskemiddel, men gør du det, så skyl grundigt efter, så det ikke kommer i vandet.
22. Hold alle stik fri for vand.
23. Nedsænk ikke kedlen eller holderen i vand eller andre væsker.
24. Anvend ikke skuremiddel eller opløsningsmiddel.

## Afkalk jævnligt

Kalk kan være hvidt, farvet eller endda rustfarvet. Det kan forårsage overophedning, og kan nedsætte elementets levetid. Det kan også udløse sikkerhedsafbryderen for tidligt, så kedlen slukkes, før vandet koger. Da elementet sidder under kedlen, kan kalket kun aflejre sig på siderne og bunden af kedlen, hvor det kan ses og fjernes. Hvis du ser begyndende kalkaflejringer, så tør dem væk.

Afkalk jævnligt (mindst en gang om måneden), for at holde din kedel i god stand.

Anvend et afkalkningsmiddel, der egner sig til plastikprodukter (de fleste produkter har plastikdele).

Følg instruktionerne på afkalkningsmidlet, skyl flere gange, fyld igen, kog og hæld vandet ud, for at sikre dig, at alle rester er væk.

**\*Produkter der tilbageleveres inden for garantiperioden, men med fejl forårsaget af kalk, bliver ikke erstattet.**

## Vandfilter

Kalkpartikler i vandet kan få det til at se uklart eller grynet ud. Filteret forhindrer, at partiklerne kommer ud, når du hælder. Hvis du ser aflejringer på filteret, så rens det. Ellers vil din kedel ikke fungere optimalt, der kan komme kalk i din drik, og vandet i kedlen kan blive uklart.

## Rensning af filteret

Sørg for at, du ikke har sæbe eller andet på hænderne, der kan smitte af i vandet.

1. Sluk for kedlen og lad den køle af og åbn låget.

## At tage filteret ud

2. Tag fat i tappen i toppen af filteret og træk det opad, ud af rillerne.
3. Rens filteret under rindende vand, mens du børster det med en blød børste.
4. Skyl kedlen i tilfælde af, at der er faldet kalkpartikler ned i den.

## At sætte filteret tilbage

5. Lad det glide ned i rillerne.
6. Luk låget.

**ADVARSEL** anvend ikke kedlen uden filter i - det kan sprøjte med kogende vand.



# Russell Hobbs

