



Russell Hobbs

Dansk brugervejledning

Russell Hobbs Black Glass Line Toaster 2 slice Model 14356-56



Læs venligst instruktionerne og opbevar dem til eventuelt senere brug. Fjern al emballage, men gem emballagen indtil du er sikker på at apparatet fungerer.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger:

Følg venligst de vedlagte forholdsregler. Apparatet bør kun anvendes af, eller med vejledning fra en voksen. Læg ikke apparatet i vand eller væske. Brug ikke apparatet i badeværelser, i nærheden af vand eller udendørs. Placer apparatet stående på solidt underlag, der tåler varme, og ikke i nærheden af noget, der blot tåler moderat varme. Brød kan brænde, placere derfor ikke apparatet i nærheden af gardiner o. lign.

Ved brug bliver risten varm, rør derfor ikke risten når apparatet er tændt. Ledningen til apparatet bør ikke ligge eller hænge så man kan falde i den. Apparatet må ikke betjenes fra eksterne apparater eller stopure. Apparatet må ikke overdækkes og læg intet oven på risteren.

Hvis brød sidder fast:

sluk og træk stikket ud af væggen, lad toasteren afkøle og fjern forsigtigt brødet. Brug ikke skarpe genstande, som kan ødelægge elementer. Rist ikke brød påført smør o. lign. der kan forårsage brand. Benyt ikke krøllet, bøjet eller ødelagt brød, idet toasteren herved kan blokeres.

Sluk og træk stikket ud, når apparatet skal flyttes eller ikke er i anvendelse og lad det afkøle før rengøring eller opmagasinering.

Tøm krummebakken med jævne mellemrum af hensyn til hygiejne og brand, og brug ikke toasteren uden at krummebakken er korrekt placeret og på plads. Hold apparatet og ledning væk fra kogeplader, komfurer og ild. Brug kun apparatet til at riste brød og brug det ikke, hvis det har skade eller ikke fungerer korrekt. Hvis ledningen er skadet, må den kun udskiftes af producentens servicekontor eller af en autoriseret elektriker for at undgå ulykker og skader på apparatet.

Inden brug:

Placerer apparatet stående på solidt underlag der tåler varme. Tilslut apparatets stik til strømforsyningen og tænd herefter for strømmen.

De 4 pærer der indikerer hvor hårdt brødet skal ristes, vil lyse. Anvend ◀ eller ▶ knapperne i hver ende af indikatorerne til at justere, hvor hårdt brødet skal ristet.

◀ = lyst, ▶ = mørkt. Jo flere pærer der lyser, jo mørkere bliver brødet ristet.

Rist brød:

Læg brødskiver lodret ned i risterens brødkurv (max. tykkelse 28mm) Pres brødkurvens håndtag helt ned.

OBS! Brødkurven vil ikke låse, hvis apparatet ikke er tilsluttet strøm.



Russell Hobbs

Eject:

△ pæren vil lyse og varmeelementerne starter. Stop risteren ved at trykke på △ og kurven kommer op.

Ekstra Lift:

Efter at have ristet små brød kan kurven hæves en smule ved at løfte brødkurvens håndtag lidt, således at du ikke brænder fingrene.

Frosset brød * :

Stil risteren til din favoritindstilling, sådan som du vil have brødet ristet. Læg det frosne brød i apparatets brødkurv og tryk på * knappen som herefter vil lyse. Pres brødkurvens håndtag helt ned og apparatet vil ændre ristetid således at brødet bliver som du normalt vil have det.

Bollevarmer (brødafsats):

Brug den medfølgende bollevarmer på risteniveau 1 (kun én pære skal lyse)

Brug ikke bollevarmeren til frosset, smurt eller fyldt brød eller for den sags skyld til optøning af isede varer.

Placer den medfølgende rist (bollevarmer) oven på apparatets brødkurv, med "fødderne" indvendig i brødkurven og læg bollerne oven på risten. Indstil risteniveau til 1 (kun én pære skal lyse). Pres herefter brødkurvens håndtag ned. Flyt bollerne når brødkurven kommer op.

Rør ikke bollevarmerens rist før den er afkølet. Flyt bollevarmeren inden normal brug.

Genopvarmning:

Anvend kun laveste indstilling til at genopvarme ristet brød.

Tips & Idéer:

Hvis De rister mere end én skive brød, brug da samme størrelse brød, for ensartet resultat.

Gammelt brød er mere tørt og vil blive hurtigere mørkt.

Tynde skiver vil blive hurtigere mørkt. Brug lavere indstillinger. Søde brød og kager bliver hurtigere ristet end almindeligt brød, brug derfor lavere indstilling.

Krummer:

Fjern krummer fra krummebakken med jævne mellemrum af hygiejniske årsager og for at undgå brandulykker. Sluk toasteren, hiv stikket ud og lad den afkøle før de tager krummebakken ud fra siden af toasteren, tøm bakken og rengør den med en fugtig klud. Isæt bakken før toasteren tages i brug igen.

Vedligeholdelse:

Sluk for apparatet, hiv stikket ud, før det flyttes det og før det rengøres. Lad det afkøle før de rengøre eller opmagasinere det. Tør ydre overflader af med fugtig klud, og om nødvendigt brug almindelig opvaskemiddel/sulfo i kluden. Der må ikke komme vand eller væsker ned i elementerne. Læg ikke apparatet i vand eller væsker.

Brug ikke hårde rengøringsmidler eller børster og slibemidler som vil skade overfladerne. Brug ikke opløsningsmidler.