



Russell Hobbs

DANSK BRUGERVEJLEDNING

Russell Hobbs Black Style Toaster– Model 13779-58



Instruktionsvejledning

Læs instruktionerne før brug og opbevar dem på et sikkert sted. Lad instruktionerne følge med apparatet, hvis du forærer det til andre. Fjern al emballagen, men opbevar den, indtil du ved, at apparatet fungerer.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Følg almindelige sikkerhedsforanstaltninger, deriblandt:



1. Dette apparat bør kun anvendes af eller under opsyn af en voksen. Anvend og opbevar apparatet uden for børns rækkevidde.
2. Nedsænk ikke apparatet i væske, anvend det ikke i badeværelset, i nærheden af vand eller udendørs.
3. Når du kun laver et toastbrød, så lad ikke noget falde ned i den anden åbning, da begge åbninger er aktive, når håndtaget er sænket.
4. Stil apparatet på en stabil, jævn og varmefast overflade.
5. Stil den ikke på eller i nærheden af noget, der kan tage skade af bare moderat varme.
6. Brød kan brænde!! Anvend ikke apparatet i nærheden af eller under gardiner eller andre brændbare materialer, og hold øje med apparatet, når det er i brug.
7. Området omkring åbningerne bliver meget varmt - rør det ikke!
8. Placer ledningen, så den ikke hænger frit, og således at man ikke kan falde over den eller vikle sig ind i den.

9. Apparatet må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller en fjernbetjening.
10. Dæk ikke apparatet til og stil ikke noget oven på.
11. Hvis et stykke brød sidder fast, så træk stikket ud, lad den køle af, og fjern forsigtigt brødet. Anvend ikke skarpe genstande, da det kan beskadige elementerne.
12. Rist ikke smørbelagte emner, da der kan gå ild i dem.
13. Benyt ikke revet, krøllet eller uformeligt brød, da det kan sætte sig fast.
14. Træk stikket ud, når apparatet ikke er i brug, før det flyttes eller rengøres. Lad apparatet køle helt af, før det rengøres og stilles væk.
15. Fjern hyppigt krummer fra brødristeren, for at undgå at der opbygges et lag af dem. Det er uhygiejnisk og kan være brandfarligt.
16. Brug kun brødristeren, når krummebakken er sat i og er lukket.
17. Hold apparatet og dets ledninger væk fra varmeplader, kogesektioner og blus.
18. Anvend ikke apparatet til andre formål end til dem, der er beskrevet i instruktionerne.
19. Anvend ikke apparatet, såfremt det er beskadiget eller ikke fungerer efter hensigten.
20. Hvis ledningen beskadiges, bør den udskiftes af fabrikanten, af en fagmand eller af én med lignende kvalifikationer, for at undgå fare.

KUN TIL HJEMMEBRUG

Før den anvendes første gang

1. Indstil ristningsgraden til maksimum (6).
2. Brug apparatet uden noget i, for at forberede de nye elementer. Det kan lugte lidt, men det er ganske normalt. Sørg for, at rummet er veludluftet.




Russell Hobbs

Ristning af brød

1. Stil apparatet på en stabil, jævn og varmefast overflade.
2. Stil den ikke på eller i nærheden af noget, der kan tage skade af bare moderat varme.
3. Brød kan brænde!! Anvend ikke apparatet i nærheden af eller under gardiner eller andre brændbare materialer, og hold øje med apparatet, når det er i brug.
4. Sæt stikket i stikkontakten.
5. Drej ristningsknappen til den ønskede indstilling (1 = lys, 6 = mørk).
6. Kom brød i åbningerne (ikke tykkere end 25 mm).
7. Tryk håndtaget helt ned.
8. Håndtaget låser kun, hvis der er sluttet strøm til brødristeren.
9. Når brødet er færdigt, hopper det op, og elementerne slukkes.


Manuel udskubning af brød

10. For at afbryde ristningen, kan du trykke på  knappen. Toastbrødet vil hoppe op, og elementerne slukkes.

Ekstra løft

11. Efter at du har ristet små emner (bagels, tebrød, etc.), kan håndtaget løftes yderligere, så de er lettere at fjerne.

Frosset brød

12. Denne funktion gør det lettere at riste frosset brød.
13. Lad ristningsknappen stå på din favoritindstilling, læg brødet i, sænk håndtaget og tryk på  knappen.
14. Lyset tændes, og ristningstiden justeres automatisk, så det giver den samme ristningsgrad som med brød, der ikke er frosset.

Bollevarmer

15. Brug kun bollevarmeren ved lave indstillinger.
16. Anvend ikke bollevarmeren til at opvarme frosne, belagte, glaserede eller fyldte boller.
17. Placer bollevarmeren oven på brødristeren med fødderne inden i rillerne.
18. Placer bollerne oven på bollevarmeren.
19. Indstil ristningsgraden til lav, og sænk så håndtaget.

20. Når håndtaget hopper op, kan du fjerne de varme boller.
21. Rør ikke ved bollevarmerens tråde - de er varme.
22. Fjern bollevarmeren, før du bruger brødristeren almindeligt.

Genopvarmning af brød

23. Benyt den laveste indstilling. Opvarm kun almindeligt, usmurt, brød.

Tips

1. Når du rister mere end en enkelt skive brød, så brug brød af samme størrelse, tykkelse og friskhedsgrad.
2. Gammelt (fra i går) brød indeholder mindre fugt, og giver derfor sprødere toast.
3. Gammelt eller tyndt skivet brød er hurtigere at tilberede end friskt eller tykt brød. Benyt en lavere indstilling.
4. Søde brødprodukter (tekager, frugtbrød, etc.) bliver meget hurtigere brunt end almindeligt brød, og bør derfor ristes på en lavere indstilling.

Krummer

1. Fjern hyppigt krummer fra brødristeren, for at undgå at der opbygges et lag af dem. Det er uhygiejnisk og kan være brandfarligt.
2. Træk stikket ud og lad brødrister køle af. Fjern og tøm krummebakken. Tør den med en fugtig klud, og sæt den så tilbage i brødristeren.
3. Brug kun brødristeren, når krummebakken er sat i og er lukket.

Pleje og vedligeholdelse

1. Træk stikket ud, når apparatet ikke er i brug, og før det flyttes eller rengøres. Lad apparatet køle helt af, før det rengøres og stilles væk.
2. Tør alle overflader af med en fugtig klud. Hvis det er nødvendigt, kan du benytte en smule opvaskemiddel.
3. Lad ikke noget komme ned i åbningerne, da det kan beskadige elementerne.
4. Nedsænk ikke apparatet i vand eller andre væsker.
5. Anvend ikke skuremiddel eller opløsningsmiddel.



Russell Hobbs

