



Russell Hobbs

Dansk brugervejledning

Russell Hobbs Glass Line EI-kedel – Model 13421-57



Læs venligst instruktionerne og opbevar dem til eventuelt senere brug. Fjern al emballage, men gem emballagen indtil du er sikker på at apparatet fungerer.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger:

Følg venligst de vedlagte forholdsregler.

Læg ikke kedlen, standeren eller ledning og stik i vand eller væske. Brug ikke apparatet i badeværelser, i nærheden af vand eller udendørs.

Apparatet bør kun anvendes af en voksen eller under opsyn af en voksen. Rør ikke ved de varme overflader, brug håndtaget. Brug ikke apparatet uden at filteret er isat, idet der kan sprøjte kogende vand ud.

Åben ikke låget under opvarmning. Vær forsigtig når der hældes varmt vand. Hæld langsomt og vend ikke kedlen for hurtigt. Skoldningsfaren er lang efter, at der er kogt vand i kedlen. Hold kedel, stander og ledning væk fra bordkanter o. lign. for at undgå ulykker, ledningen til apparatet bør ikke ligge eller hænge, så man kan falde i den. Rul eventuelt ledningen ind under ledningsholderen på standeren.

Sluk og træk stikket ud, når apparatet skal flyttes eller ikke er i anvendelse og lad det afkøle før rengøring eller opmagasinering. Kontroller at låget er lukket ordentligt før du tænder. Hvis låget ikke er lukket ordentligt, vil kedlen muligvis ikke slukke ad sig selv, når vandet koger. Kedlen skal være sat ordentlig sat i standeren før apparatet tændes og virker.

Tænd ikke apparatet med mindre der er minimum 2 kopper vand i kedlen. Fyld ikke vand op over maksimum indikatoren. Tag kedlen af standeren når der skal hældes fra. Hold apparatet og ledning væk fra kogeplader, komfurer og ild. Brug ikke kedlen til andet end kogning af vand. Brug kun kedlen sammen med standeren (og vice versa).

Brug ikke apparatet hvis det er skadet eller ikke fungerer efter hensigten. Hvis ledningen er skadet, må den kun udskiftes af producentens servicekontor eller af en autoriseret elektriker for at undgå ulykker og skader på apparatet.

Inden brug (kun til husholdning):

Fyld kedlen op til max. kog, smid vandet ud. Dette gøres tre gange for at fjerne fabrikationsstøv m.m.

Placering

Stil standerne på stabilt underlag, rul overskydende ledning ind i lednings-holderen.

Påfyldning

Hæld kun vand på en slukket kedel. Afbryder skal være i **O** position (opad)

Tag kedlen af standeren, åben låg, ved at trykke på knappen (på toppen af håndtaget) og påfyld mindst 2 kopper vand i kedlen, men ikke over max indikatoren. Luk låget ved at trykke på lågets knap fortil indtil du høre et "klik". Vær forsigtig for knappen kan være varm. Låget skal være lukket ordentligt.



Russell Hobbs

Tænd

Kontroller at apparatet er slukket inden De sætter stikket i strømforsyningen. Sæt kedlen på standeren og spild ikke vand herpå. Flyt afbryderen til | position (nedad) for at aktivere opvarmning. Lyset vil tændes og opvarmning begynder.

Sluk

Når vandet koger vil kedlen slukke automatisk og afbryderen vil automatisk stille sig i O position og slukke. Opvarmningen kan manuelt stoppes ved at trykke afbryderen opad til O position.

Generelt

Tag kedlen af standeren før der hældes. Hæld langsomt og undgå at spilde varmt vand ved at overhælde. Hæld ikke baglæns idet vand kan spildes ned på kontrol-området.

Hvis dette sker, lad kedlen tørre inde den tages i brug igen, lad den stå et tørt og varmt sted i 12 timer. Når du løfter kedlen vil du se lidt fugtighed på standeren. Vær blot rolig, dette er fugt som er brugt til den automatiske afbryder. Fugten vil fordampe ved hjælp af ventiler under kedlen.

Du vil muligvis observere en misfarvning i kedlens bund og dette skyldes blot forbindelse til kedlens element og er helt normalt.

For lidt vand i kedlen

Vil forkorte varmeelementets levetid. Uden vand i kedlen, vil apparatet slå fra. Du må derfor flytte kedlen fra standeren for at kunne bruge den igen. Sæt kedlen tilbage og vent til den er kold.

Fyld ikke kedlen op før varmeelementerne er afkølede for at undgå sprøjt.

Vedligeholdelse

Sluk for apparatet (O), hiv stikket ud, før det flyttes det og før det rengøres. Lad det afkøle før du rengøre eller opmagasinere det. Tør ydre og indre overflader af med fugtig klud, og om nødvendigt brug lidt almindeligt opvaskemiddel/sulfo. Bruger du sulfo eller opvaskemiddel, bør du skylde grundigt efterfølgende.

Hold alle strømforbindelser og stik tørre. Læg ikke apparatet i vand eller væsker.

Brug ikke hårde rengøringsmidler eller børster og slibemidler som vil skade overfladerne. Brug ikke opløsningsmidler.

Afkalk regelmæssigt

Kalk kan være hvidt, kulørt og endda ligne rust. Det kan forårsage overophedning og vil reducere varmeelementernes levetid. Det kan også få den automatiske afbryder til at slå fra før vandet koger. Eftersom varmeelementerne er under kedlen vil der kun bygges kalk op i bunden og på siderne og det er let at fjerne.

Hvis der observeres kalkopbygning bør det tørres af. Afkalk mindst én gang om måneden for at opnå bedst funktion af kedlen. Brug afkalkningsmiddel der kan anvendes til plastik produkter. Følg instruktionerne på afkalkningsmidlet og skyld ordentligt efter.

NB! Produkter der returneres med fejl, der skyldes kalkopbygning og misligholdelse vil ikke blive repareret uden beregning.

Vandfilter

Kalkpartikler fra vandet vil give filteret en skyet og fedtet udseende. Filteret forhindrer disse partikler i at komme ud af kedlen. Finder du kalkaflejringer på filteret, bør du rense det, ellers vil kedlen ikke fungere ordentligt, kalk vil komme i din drikkeelse og vandet vil se skyet ud.

Rensning af filteret

Sluk for kedlen og lad den afkøle. Åben låget. Løft filteret ud ved at tage fat i tappen og lad det glide ud af tuden. Rens filteret under rindende vand med en blød børste, rens kedlen hvis kalkpartikler er faldet ned indvendigt heri. Sæt filteret forsigtigt på plads igen og vær sikker at det sidder ordentligt. Luk herefter låget i.

Brug ikke kedlen uden filteret, som kan forårsage at kogende vand sprøjter ud under opvarmning.