



Russell Hobbs

DANSK BRUGERVEJLEDNING

Russell Hobbs White Style Coffeemaker Thermo – Model 14411-56



Instruktionsvejledning

Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt igennem og opbevar den til fremtidig brug. Husk at lade vejledningen medfølge, hvis køkkenredskabet videregives. Fjern emballagen, men opbevar den indtil du er blevet fortrolig med apparatet.

vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Følg almindelige sikkerhedsforanstaltninger, deriblandt:

1. Dette apparat bør kun anvendes af eller under opsyn af en voksen. Anvend og opbevar apparatet uden for børns rækkevidde.
2. Nedsenk ikke apparatet i væske, anvend det ikke i badeværelset, i nærheden af vand eller udendørs.
3. Der er fare for at brænde sig lang tid efter, at vandet har kogt. Hold apparatet og ledningen væk fra kanten af bordpladen og uden for børns rækkevidde.
4. Stil apparatet på en stabil, jævn og varmefast overflade.
5. Placer ledningen, så den ikke hænger frit, og således at man ikke kan falde over den eller vikle sig ind i den.
6. Apparatet må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller en fjernbetjening.
7. Træk stikket ud, når apparatet ikke er i brug, og før det flyttes eller rengøres.



8. Fyld mindst to kopper vand i, men ikke over max.
9. Sæt kanden i holderen, før du tænder for kaffemaskinen.
10. Hvis du får brug for at stoppe kaffemaskinen, skal du fjerne uret og kanden fra displayet.
11. Hvis et af disse symboler vises:
 - a) tryk på og slip knappen med ursymbolet for at fjerne uret.
 - b) tryk på og slip knappen med kandesymbolet for at fjerne kanden.
12. Lad apparatet køle af i omtrent 10 minutter, før du tilføjer vand eller tager det i brug igen, for at undgå vandsprøjt.
13. Sæt ikke kanden i mikrobølgeovnen.
14. Hold apparatet og dets ledninger væk fra varmeplader, kogesektioner og blus.
15. Anvend ikke andet tilbehør eller ekstraudstyr end det, vi leverer.
16. Anvend ikke apparatet til andre formål end til dem, der er beskrevet i instruktionerne.
17. Anvend ikke apparatet, såfremt det er beskadiget eller ikke fungerer efter hensigten.
18. Hvis ledningen beskadiges, bør den udskiftes af fabrikanten, af en fagmand eller af en med lignende kvalifikationer, for at undgå fare.

KUN TIL HJEMMEBRUG

Før den anvendes første gang

1. Fyld beholderen til max, og køр vandet igennem uden kaffe.
2. Lad det køle ned, hæld vandet ud, og anvend det nu almindeligt.

Den isolerede kande

3. Den isolerede kande betyder, at du kan nyde frisk, varm kaffe hvor som helst i dit hjem eller have. Hvis du forvarmer kanden med varmt vand, vil det give dig velsmagende, frisk kaffe i omtrent en time.
4. Hvis kaffen står længere end en time, begynder de kemiske forandringer i kaffen at forandre smagen. Det er bedst at hælde det ud og brygge en ny kande.
5. Vi har anvendt et skruelåg for at forhindre varmetab ved fordampning. For at hælde skal du dreje låget, indtil pilene på låget er ud for pilene på tuden. Når du er færdig, skal du dreje det med uret, for at lukke det og holde varmen inde.



Russell Hobbs

Formalet kaffe

6. Hvis du ønsker at købe formalet kaffe, vil mediummalet filterkaffe give de bedste resultater. Mængden varierer afhængig af kaffetype og din egen smag. Vi foreslår, at du begynder med to teskefulde mediummalet kaffe med top på pr. kop.

Opbevaring af kaffe

Kaffe opbevares bedst i en lufttæt beholder på et tørt og køligt sted, eller i køleskabet. Luft vil ilte kaffen og får smagen til at fortage sig.

Mælk

Hvis du kan lide mælk i din kaffe, så brug lun eller varm mælk, for ikke at køle kaffen for meget ned. For at få den maksimale smag ud af din kaffe, bør den være kold nok til, at den ikke skolder eller brænder i munden, men varm nok til at lade smagen fylde mund, næse og bihuler, og ikke kun smagsløgene.

Flaskevand

Hvis du bruger vand på flaske, så kontroller, at der ikke er tilsat ingredienser, smag, etc., og brug ikke vand med brus. Den kuldioxid, der giver brus, vil påvirke smagen af din kaffe.



Smag

Lad dig ikke friste til at genopvarme kaffen i apparatet. Det vil beskadige apparatet, og kaffen vil være udrikkelig. Rens filterholderen og kanden hver gang efter brug. Rester fra en tidligere brygning vil ødelægge din kaffe.

Forberedelse

1. Stil apparatet på en stabil, jævn og varmefast overflade.
2. Placer ledningen, så den ikke hænger frit, og således at man ikke kan falde over den eller vikle sig ind i den.
3. Sæt ikke stikket i endnu.

Opfyldning

4. Hvis den lige har været i brug, så lad kaffemaskinen køle af i mindst 10 minutter.
5. Kontroller at der hverken vises ur eller kande i øverste højre hjørne af displayet.
6. Hvis et af disse symboler vises:
 - a) tryk på  og slip knappen med ursymbolet for at fjerne uret.
 - b) tryk på  og slip knappen med kandesymbolet for at fjerne kanden.
7. Åbn beholderens låg.
8. Hæld frisk vand fra en kande ned i beholderen.

9. Fyld beholderen med mindst to kopper, men fyld den ikke over det max-mærke, der er angivet på beholderens runding.
10. Selv hvis du blot ønsker en enkelt kop kaffe, skal du hælde mere end en kop vand i kaffemaskinen for at tage højde for fordampning og det vand, der absorberes af kaffen.
11. Luk beholderens låg.
12. Løft låsen på låget og åbn hovedlåget.
13. Åbn et papirfilter i størrelse 4.
14. Kom formalet kaffe i filteret. Mængden varierer afhængig af kaffetype og smag, men vi anbefaler to teskefulde med top pr. kop vand.
15. Luk låget.

Forvarm kanden

1. Fjern kanden fra holderen.
2. Drej kandens låg lidt mere end en hel omgang imod uret, og løft det af kanden.
3. Skyl kanden med varmt vand for at forvarme den, så den ikke tager varme fra kaffen.
4. Sæt pilene på låg og tud over for hinanden, sæt låget tilbage på kanden, og drej den lidt mere end halvanden omgang med uret, for at låse den fast - overskru ikke.


Placer kanden

5. Stil kanden i midten af holderen.
6. Du vil mærke lidt modstand, når den drypfri ventil skubbes op af kandens låg.


At tænde

7. Sæt stikket i stikkontakten - displayet vil lyse.

Bryggestyrke

8. Hvis du laver fire kopper eller mindre, så tryk på og slip knappen **1-4**  Der vil nu være en kop og en underkop øverst i midten af displayet.




Kaffe nu

9. Tryk på og slip knappen .
10. Der kommer en kande frem i øverste højre hjørne af displayet.
11. Kort efter vil der dryppe kaffe ned i kanden.
12. Når den er færdig, forsvinder kanden.



Russell Hobbs

Kaffe senere

13. Indstil uret til den korrekte tid:
 - a) tryk på og slip knappen **h**, indtil det rigtige timetal vises
 - b) tryk på og slip knappen **min**, indtil det rigtige minuttal vises
 - c) displayet vil nu vise **AM** for morgen, og **PM** for eftermiddag.
14. Indstil timeren til den tid, du vil begynde at brygge:
 - a) tryk på og slip knappen 
 - b) tryk på og slip knappen **h**, indtil det rigtige timetal vises
 - c) tryk på og slip knappen **min**, indtil det rigtige minuttal vises
 - d) displayet vil nu vise **AM** for morgen, og **PM** for eftermiddag.
 - e) tryk på  og slip knappen med ursymbolet - uret vises nu i øverste højre hjørne af displayet, for at minde dig om, at du har indstillet en bryggetid.
 - f) tryk på og slip knappen  - displayet vil gå tilbage til den korrekte tid.
 - g) hvis du glemmer det, går den alligevel tilbage til at vise den normale tid efter et par sekunder
 - h) når den indstillede tid indtræffer, vil uret forsvinde, kanden vil dukke op, og kaffemaskinen vil begynde at brygge
 - i) når den er færdig, forsvinder kanden



lad den være

- j) det var alt - lad den være, indtil den indstillede tid indtræffer, og den laver kaffe til dig - lad være med at pille ved den, det kan forstyrre den.
- k) uret vil bevare sin indstilling, indtil stikket trækkes ud af kaffemaskinen

næste gang

- l) næste gang du bruger kaffemaskinen, så husk, at timeren allerede er indstillet - den husker tiden, indtil du trækker stikket ud, eller indstiller den på ny

Husk

1. Hvis du glemmer, hvilken tid du har sat timeren til, vil et tryk på  knappen ændre displayet, så det viser den tid, du har sat den til.
2. Du kan trykke på  igen, eller blot lade den være - den går alligevel tilbage til at vise den normale tid efter et par sekunder.

En hurtig kop

Hvis du gerne vil have en hurtig kop kaffe, før maskinen er færdig med at brygge:

1. Du kan til enhver tid fjerne kanden. Den drypfri ventil forhindrer, at der drypper kaffe ned på pladen.
2. For at forhindre filterholderen i at blive overfyldt, skal kanden sættes tilbage i holderen inden for 20 sekunder. Det lyder måske ikke af meget, men du vil se, at der er rigeligt med tid til at hælde et par kopper kaffe op
3. Når du sætter kanden tilbage på pladen, åbner den drypfri ventil, så resten af kaffen kan løbe igennem.

For at hælde op

4. For at hælde skal du tage kanden ud af holderen, dreje låget, indtil pilene på låget er ud for pilene på tuden og så hælde ud af tuden.
5. Når du er færdig, luk låget igen for at holde varmen inde.
6. Husk - det er en isoleret kande. Du kan tage den med dig, hvor som helst du har lyst. Du behøver ikke efterlade den i køkkenet.
7. Hvis det står meget længere end en time, begynder de kemiske forandringer i kaffen at forandre smagen. Det er bedst at hælde det ud og brygge en ny kande.

Pleje og vedligeholdelse

1. Træk stikket ud og lad apparatet køle ned, før det rengøres eller pakkes væk.
2. For at tage filterholderen af løftes den blot ud af holderen.
3. Hæld filterets indhold i affaldsspanen - skyl ikke kaffegrums ud i vasken.
4. Det kan ophobe sig og stoppe afløbet.
5. Rengør apparatet udenpå med en fugtig klud.
6. Du kan rengøre kanden og filterholderen i varmt sæbevand. Skyld grundigt bagefter for at fjerne alle sæberester.
7. Sæt ikke nogen dele af apparatet i opvaskemaskinen.
8. Nedsenk ikke apparatet i vand eller andre væsker.
9. Anvend ikke skuremiddel eller opløsningsmiddel.



Russell Hobbs

Afkalkning

Kalkaflejringer vil få elementet til at overophede, hvilket reducerer dets levetid. Det vil også forlænge bryggetiden. Afkalk jævnligt.

Hvis du lægger mærke til, at bryggetiden bliver længere, så afkalk hyppigere apparatet. I områder med meget hårdt vand kan det være nødvendigt at afkalke så ofte som en gang om måneden, eller at anvende filtreret vand i stedet for postevand.

Brug et mærke til afkalkning, der egner sig til brug ved plastikprodukter. Følg instrukserne på afkalkningsmidlet.

Når afkalkningen er færdig, så tøm kanden og lad frisk vand løbe igennem kaffemaskinen to gange, men uden kaffe.

Hæld vandet ud for at være sikker på, at der ikke er restkemikalier i kaffemaskinen.

***Produkter der tilbageleveres inden for garantiperioden, men med fejl forårsaget af kalk, bliver ikke erstattet.**



Russell Hobbs

